

Magnescale®

マルチインターフェースユニット・メインモジュール / Multi Interface Unit/Main Module / Multi-Schnittstellengerät/Hauptmodul **MG10-P1 / MG10-P2**

補足説明書 / Supplement / Anhang

注意

LCLR (原点設定、原点オフセット値クリア) コマンドについて
LCLRコマンドはREF (原点使用設定) が =1 (原点使用) の状態で使用してください。

P25 (J) [正]

REF=/REF=? 原点使用設定
コマンド/返信形式 ①②REF=③
③= 0 : 原点不使用
(カウンタモードに入る)
1 : 原点使用
(原点ロードモードに入る)

Remark

LCLR command is valid only when REF is active "=1"

P25 (E) [Correct]

REF=/REF=? Set whether the reference point is to be used or not.
Command/
Return format ①②REF=③
③= 0 : Reference point not used
(counter mode established)
1 : Reference point used
(reference point load mode established)

Anmerkung

LCLR Befehl ist nur gültig, wenn REF "=1" aktiv ist.

P25 (G) [Korrect]

REF=/REF=? Zum Einstellen, ob der Bezugspunkt verwendet wird oder nicht.
Befehls-/
Antwortformat ①②REF=③
③= 0 : Bezugspunkt wird nicht verwendet
(Zählermodus aktiviert)
1 : Bezugspunkt wird verwendet
(Bezugspunkt-
Lademode aktiviert)
