

LASERSCALE®

スケール ユニット / Scale Unit / Maßstab-Einheit

BS75A / BS76 / BS65 Series

補足説明書 / Supplement / Anhang

ご注意

Note

Vorsicht

スケールと検出ヘッドは組合せで調整されています。複数個のスケールユニットをご使用になる場合は、必ず同一梱包されている組合せでご使用下さい。

尚、本品のスケールと検出ヘッドは以下のNo.で組合せています。

The scale and the detector head are adjusted to each other. If more than one scale unit is to be used, only combine them with the detector heads provided in the same packing.

Note the following numbers of your scale and detector head.

Maßstab und Detektorkopf sind aufeinander abgestimmt. Sollen mehrere Maßstäbe verwendet werden, so dürfen sie nur mit den im Versandkarton mitgelieferten Detektorköpfen kombiniert werden.

Nehmen Sie zur Kenntnis daher die folgenden Nummern Ihrer Maßstab-Einheit und Detektorkopf.

スケールNo. / Scale No. / Maßstab-Nr	検出ヘッド No. / Detector head No. / Detektorkopf-Nr.

レーザスケール / Laserscale

BS75A / BS76 / BS65 Series

3-858-085-04

このマニュアルは再生紙を使用しています。

Magnescale Co., Ltd.

2010.4

Printed in Japan

©1996 Magnescale Co., Ltd.