


# Magnescale®

接続ケーブル / Connecting Cable / Verbindungskabel

## CE26-01 / -03 / -05 / -10

取扱説明書 / Instruction Manual / Bedienungsanleitung

CE26-01 : 1 m  
CE26-03 : 3 m  
CE26-05 : 5 m  
CE26-10 : 10 m



先バラ線	配線色
ケーブル色相	信号
茶、紫	+Vcc
緑、黒	0 V
青	A
黄	$\bar{A}$
橙	B
灰	$\bar{B}$
赤	Z
白	$\bar{Z}$

Bare wire colors	
Color	Signal
Brown, Violet	+Vcc
Green, Black	0 V
Blue	A
Yellow	$\bar{A}$
Orange	B
Gray	$\bar{B}$
Red	Z
White	$\bar{Z}$

Blankdrahtfarben	
Farbe	Signal
Braun, Violett	+Vcc
Grün, Schwarz	0 V
Blau	A
Gelb	$\bar{A}$
Orange	B
Grau	$\bar{B}$
Rot	Z
Weiß	$\bar{Z}$

+Vcc と 0 V は各々 2 本ずつありますので、必ず 2 本ずつ結線してください。

結線が 1 本の場合は、ケーブルでの電圧降下により、動作しない場合があります。

There are always two cables each for +Vcc and 0 V, and so be sure to connect these cables in pairs. If only

one cable is connected, the scale may not operate due to the voltage drop in the cable.

Da immer jeweils zwei Kabel für +Vcc und 0 V vorhanden sind, müssen diese Kabel paarweise angeschlossen

werden. Falls nur ein Kabel angeschlossen wird, funktioniert der Maßstab aufgrund des Spannungsabfalls im Kabel möglicherweise nicht.

株式会社マグネスケール

〒108-6018 東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号 品川インターシティ A 棟 18 階

Magnescale Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A-18F, 2-15-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

CE26-01 / -03 / -05 / -10  
3-281-658-02

このマニュアルは再生紙を使用しています。

2010.4  
Printed in Japan  
©2007 Magnescale Co., Ltd.